



МЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ «РАССВЕТ»

Инструкция по эксплуатации

Часы рассчитаны на многолетний срок службы. Если присутствует механизм автоматического изменения дня недели и даты, то он включается в период с 22:00 до 04:00 часов. Не рекомендуется корректировать время при соответствующем положении стрелок.

Противоударность часов означает, что часы снабжены механизмом, смягчающим удар.

Часы с декоративным покрытием и позолотой не рекомендуется подвергать воздействию агрессивных сред: химреактивы, моющие средства, растворители.

Водозащитность часов означает, что в часах все соединения защищены специальными прокладками, пропитанными водоотталкивающим составом.

WATER RESISTANT	30 m	50 m	100 m	200 m	1000 m
	3 ATM	5 ATM	10 ATM	20 ATM	100 ATM
	3 BAR	5 BAR	10 BAR	20 BAR	100 BAR
Случайные брызги					
Дождь, мытье рук					
Плавание					
Водные виды спорта, подводное плавание (без снаряжения)					
Подводное плавание (со снаряжением)					

Давление, выраженное в атмосферах (метрах), не должно рассматриваться как эквивалент глубины погружения под воду. Часы не рассчитаны для использования в саунах и других ситуациях (или местах), вызывающих их нагрев свыше нормальной температуры. Часы не следует сушить с помощью нагревательных приборов.

Часы с ручным заводом рекомендуется заводить каждые 24 часа в одно и тоже время до полного завода пружины. В случае наличия в часах автоподзавода при повседневной носке (непрерывной, не менее 8 часов) заводить механизм не требуется.



Завод механизма

- Установите заводную головку в нормальное положение 1.
- Заверните часы аккуратным вращением головки по часовой стрелке (от себя), сделав около двадцати пяти оборотов.

Установка времени

- Установите заводную головку в положение 2, аккуратно потянув за неё.
- Поверните заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки (стрелки нужно перемещать только в направлении по часовой стрелке).
- Верните заводную головку в нормальное положение 1.



Установка даты в часах с календарём

- Установите заводную головку в положение 2, аккуратно потянув за неё.
- Поворачивайте заводную головку, перемещая стрелки в направлении по часовой стрелке, чтобы настроить дату на нужное число.
- Верните заводную головку в нормальное положение 1.